



## Manual de instruções – 12Volts

### Misturadores de Calda – Linha Drone Mix

#### Instrução de uso

- 1.1 Certifique-se de que o equipamento esteja em superfície firme e nivelado.
- 1.2 Verifique se a voltagem/amperagem de sua fonte de energia é compatível com o misturador para evitar danos ao equipamento. Misturadores de 12v não devem ser ligados diretamente a geradores.
- 1.3 Para um primeiro uso sugerimos que o equipamento seja operado apenas com água para melhor entendimento de seu funcionamento.
- 1.4 Verifique se os registros do lava-frascos e da mangueira de abastecimento estão fechados. Verifique se o registro da sucção da bomba está com a manopla direcionada para o misturador (sucção de calda). Direcione o registro da agitação em direção a saída superior. Ligue as bombas para ver seu funcionamento e demais funções hidráulicas.
- 1.5 As bombas possuem pressostato, sendo então que se desativam quando todos os registros hidráulicos forem fechados; ao abrir algum dos registros as bombas ativam automaticamente caso estejam ligadas.
- 1.6 Utilize os EPI's adequados a sua operação e siga a sequência de confecção de calda e dosagens conforme orientação de seu agrônomo.
- 1.7 Fazer a tríplice lavagem do equipamento.

#### Termo de garantia

- 1.1 Ficam Garantidos por 6 meses os equipamentos de nossa fabricação que apresentarem defeitos, isto, em uso normal e adequado, sendo que o transporte do equipamento corre por conta do comprador.

#### Perda da garantia

- 2.1 Batidas (quedas) não estão cobertas pela garantia.
- 2.2 Ligar em qualquer tipo de energia elétrica que não seja a prevista para o equipamento 12Volts ou com amperagem inadequada.
- 2.3 Deixar de fazer a limpeza interna do tanque após o uso.
- 2.4 Desmontar registros hidráulicos sem autorização da fábrica.
- 2.5 Molhar diretamente ou lavar os motores e bombas elétricas.
- 2.6 Ligar o equipamento em voltagem ou tensão incorreta.
- 2.7 Acionar o equipamento com a bomba sem água na parte interna por tempo superior a 15 segundos, pois pode ocasionar o rompimento de membranas.

**Observações:** As peças substituídas em decorrência da aplicação da garantia são de propriedade do fabricante. Fica a critério do fabricante escolher o local da assistência técnica. É de responsabilidade do comprador o transporte do equipamento destinado para manutenção em garantia.

.....

**Lembre-se:** O importante para a durabilidade do equipamento é manter o equipamento limpo após o uso diário, pois os produtos podem grudar (colar) dentro das bombas, mangueiras e do filtro de abastecimento. Evite puxar água diretamente de córregos, açudes, represas, etc. sem utilizar um filtro na sucção; sob pena de perda da motobomba e garantia do equipamento.

**Dicas:** Orientamos que sempre antes de abastecer o drone você abasteça um pouco dentro do próprio misturador para fazer com que a calda que estava “parada” dentro da mangueira também seja agitada antes do abastecimento do drone propriamente dito.  
Quando do pouso ou decolagem do drone mantenha a tampa fechada para evitar entrada de folhas, palha ou mesmo poeira na calda.